



- DK Rombeanker klemmes sammen på midten og presses skråt ned mellem spalterne.
- GB Rhomb anchor is squeezed in the middle and pressed diagonally between slats.
- DE Den Dübel schräg in einen Spalt mit gleich tiefen Stegen stecken.
- CN 地板固定锚挤压在地板板条中间斜着压下去



- DK Derefter monteres medfølgende skruer med underlagsskive.
- GB Then mount the supplied screw with washer.
- DE Anschließend Befestigungsteil auflegen und die beiliegende Schraube mit Unterlegscheibe einstecken.
- CN 然后安装提供的螺丝和垫片



- DK Med en akku. skruetrækker spændes det sammen. Tilspændingsmomentet skal være 8 Nm.
- GB Tighten with an Accu. screwdriver. The torque must be 8 Nm.
- DE Mit einem Akkuschauber kann die Schraube gut eingedreht werden, anschließend von Hand festziehen. Das Anzugsmoment beträgt 8 Nm.
- CN 然后用扭矩螺丝刀拧紧，扭矩必须是8Nm



- DK Siderne på rombeankeret lægger sig så de passer med undersiden af risten.
- GB The sides of the rhomb anchor flatten to fit the underside of the slats.
- DE Die Dübelflanken legen sich formschlüssig an die Roststege an.
- CN 这时地锚会收紧，调节到适合的固定位置